

- 使用本机之前，请务必阅读随附的“安全手册”。
- 本文件说明基本音箱系统设置和设备配置。
- 有关本产品的详情，请参阅用户指南。请访问以下网站以查看用户指南。



<https://manual.yamaha.com/av/20/rxv4a/>



<https://manual.yamaha.com/av/20/tsr400/>



此图标表示可以在用户指南中找到进一步的信息。



AV SETUP GUIDE


AV SETUP GUIDE 是一款可指导您完成将电视、播放装置和音箱连接到 AV 接收器的整个流程的应用程序。有关详细信息，请在 App Store 中搜索“AV SETUP GUIDE”。

2 连接音箱/低音炮

布置 5.1 声道系统的音箱




- FL FRONT (L)
- FR FRONT (R)
- C CENTER
- SL SURROUND (L)
- SR SURROUND (R)
- SW SUBWOOFER




注意事项

- 请勿在靠近本机的场所准备音箱线缆。线缆意外掉入本机内部可能导致其短路或故障。
- 请勿不当连接音箱线缆。否则可能会引起短路，从而导致本机或音箱损坏或发生故障。




请勿在天线上施加过大的力。否则将会将其损坏。

其他音箱配置
有关音箱阻抗的信息



* 使用配有内置放大器的低音炮。

3 连接外部装置




如果电视配有两个或多个 HDMI 插孔，请连接至标有“ARC”或“eARC”的 HDMI 插孔。

若要通过本机播放电视声音，请同时在本机和电视上配置设置。




4 连接 FM/AM 天线



(仅适用于中国)


FM 天线连接注意事项

- 安装以下配件时请注意规格的变化：
 - 天线分离器
- 当您使用 FM 天线（随机附带的 FM 天线除外）连接到本机时，请按照如下方式连接配件：




* 根据型号的不同，随机附带的配件的形状亦有所不同。

5 将电源线连接至墙壁上的交流电源插座



1 确认配件并准备线缆（未附带）



配件

- ① 遥控器 (x1)
- ② 电池 (AAA、R03、UM-4) (x2)
- ③ AM 天线 (x1)
- ④ FM 天线 (x1)
具体附带上述哪个配件因购买地区而异。
- ⑤ YPAO 麦克风 (x1)
 - 天线分离器
 - 快速启动指南 (本小册子)
 - 安全手册

线缆 (未附带)

- 音箱线缆 (视音箱的数量定)
- 音频针口线缆 (x1)
- HDMI 线缆 (x3)

6

开启本机



1 按 **⏻**。

如果开启本机时在前面板显示屏上出现“Check SP Wires”，则关闭本机，然后检查音箱线缆是否短路。


2 选择本机作为电视的输入源。

电视上会显示网络设置屏幕。按 RETURN 退出此屏幕，然后转到步骤 7。

7

使用 MusicCast CONTROLLER 应用程序连接至网络

- 1 请访问 App Store，将专用的 MusicCast CONTROLLER 应用程序下载到您的移动装置上。
- 2 按照应用程序的屏幕菜单说明配置网络设置。



有关信息安全的重要通知
请访问右侧显示的网站了解详细信息。




<https://manual.yamaha.com/av/policy/mcc/>

8

自动优化音箱设置 (YPAO)

Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 功能将检测音箱连接，测量音箱与收听位置之间的距离，然后自动优化音箱设置（如音量平衡和音响参数）以适应您的房间。



YPAO 麦克风（附带）
我们建议使用三脚架作为麦克风支架。

收听位置




注意以下有关 YPAO 测量的信息



- 将以高音量输出测试音，因此请勿让儿童或宠物进入房间。（无法调节测试音的音量。）
- 请保持房间尽量安静。
- 以免成为音箱与 YPAO 麦克风之间的障碍物。

- 1 打开低音炮，然后将其音量设为原始音量的一半。
如果可以调节穿越频率，则将其设为最大。
- 2 将 YPAO 麦克风连接至本机。
电视上将显示启动屏幕。[A]
当本机的语言设置为英语时，屏幕将以英语显示。
- 3 按遥控器上的 ENTER。
10 秒钟后将开始测量。
测量大约需要 3 分钟时间。
完成测量时，电视上将显示测量结果屏幕。[B]
- 4 确认电视上显示的结果，然后按遥控器上的 ENTER。
- 5 使用遥控器上的光标键 (</>) 选择“保存”，然后按遥控器上的 ENTER。
- 6 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。

A




B



播放 BD/DVD

- 1 按 SCENE 1。
选择 HDMI1 作为输入源。
也可以使用 INPUT 选择 HDMI1。
- 2 开始在 BD/DVD 播放机上播放。
- 3 使用 VOLUME 调节音量。



播放 Bluetooth® 装置上的音乐文件

- 1 按 BLUETOOTH。
- 2 从 Bluetooth 装置上的可用装置列表中选择本机。
- 3 选择音乐文件，然后开始在 Bluetooth 装置上播放。

AirPlay

单击或点击 iTunes 中或 iPhone 上的 AirPlay 图标，然后选择本机作为音频输出目标，以使用 AirPlay 功能收听音乐。